


Ersatzteile

Hochdruck-Dosierpistole Typ: Wido-Spray-Spezial



Teil-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.
	Kompl. Verlängerung, inkl. Schlauch + Hülsen	111880
	Anschlusssatz (Teil 45, 46, 47, inkl. Schlauch)	111899
	Hochdruckschlauch / m, inkl. Ms-Hülsen	
1	Düsenmutter	110019
2	Teflondichtung	111759
3	Überwurfmutter	110027
4	Ventilsitz *	101290
5	O-Ring	110035
6	Ventilkolben *	110043
7	Kompl. Kolbenführung *	110124
45	Kartuschenkörper, Teil 1	111864

46	Kartuschenkörper, Teil 2	111872
47	Verschraubung	101834
9	Nutring *	110094
10	Verschlusskappe	111732
11	Anschlußstück	111716
12	Nippel incl. Mutter	111767
13	Absperrhahn	101826
14	Kupferdichtung 1/4"	101850
15	Schlauchtülle	111724
16	Stutzen	111708
17	Kompl. Rückschlagventil *	111600
18	Kerbstift	111066
19	O-Ring	111058
20	Flachdichtung *	101648
21	Regulierspindel	111511
22	O-Ring	101613
23	Zylinderdeckel	111503
24	O-Ring	101702
25	Überwurfmutter	111554
26	Regulierknopf	111538
27	Senkkopfschraube	111546
28	Pistolenkörper mit Sensorbohrung	111015
29	Usitring	101672
30	Verschlussstopfen	111031
31	Buchse	111449
32	Zylinderflansch	111414
33	Sicherungsring	111430
34	Inbusschraube	111422
35	Zylinder	111481
36	Stößel *	111465
37	Druckfeder *	111457
38	Kolben *	111473
39	Kupferdichtung 1/8"	111570
40	Schnellschlußkupplung	111562
42	Standarddüse 0°	103004
42	Standarddüse 20°	103209
42	Standarddüse 40°	103403
42	Standarddüse 65°	103659
42	Standarddüse 90°	103900
42	Standarddüse 120°	104000
42	Tonnendüse 40°	105406
42	Tonnendüse 65°	105651
42	Tonnendüse 90°	105902
42	Tonnendüse 120°	106011

* Diese Teile sollten immer vorrätig sein.